

CVI Tag Installation Guide

Inhalt

Introduction.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tag types	2
How do I identify a tag once the backing has been removed and the tag attached to the asset?	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Placement Guidelines.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tag Placement.....	4



CONTINENTAL
Verified Inspections

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch, mit dem Erwerb der CVI Smart Tags sind Sie nun bereit, verifizierte Inspektionen an jedem Ihrer Fahrzeuge oder anderen Geräten durchzuführen.

In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Smart Tags am gewünschten Objekt anbringen.

Tag Typen

Zone Tags

- Identifizieren Sie den zu inspizierenden Bereich eines Assets
- Wird eine zweistellige Nummer haben
- Kann frei zwischen Assets getauscht werden
- Standardmäßig Conti Orange



Asset Tags

- Identifizieren Sie das geprüfte Fahrzeug etc.
- Wird eine 9-stellige Nummer haben (als Asset-Tag-Nummer bezeichnet)
- Kann nicht zwischen Assets umgeschaltet werden, ohne die Tag-Nummer in CVI Admin+ zu ändern
- Werden normalerweise am Armaturenbrett oder an der Fahrertür des Fahrers angebracht
- Standardmäßig schwarz



Wie identifiziere ich ein Tag, nachdem die Rückseite entfernt und das Tag am Objekt angebracht wurde?

Zone Tag:

Scannen Sie bei einer Inspektion den Tag und identifizieren Sie, welche Zone beim Scannen identifiziert wurde.

Wenn die Zonennummer erforderlich ist, muss der Zonenname mit den während des Vorgangs bereitgestellten Konfigurationsinformationen verglichen werden

Asset tag:

1. Scannen Sie das Tag, während Sie sich in der CVI-Anwendung befinden, und tippen Sie dann auf den Asset-Namen, um das Asset-Profil aufzurufen. Die Tag-Nummer wird angezeigt.
2. Scannen Sie das Tag und beginnen Sie dann mit der Inspektion. Die Tag-Nummer wird oben rechts auf dem Bildschirm „Neue Inspektion durchführen“ angezeigt.

Platzierungsrichtlinien

Tags sollten an einer sichtbaren Stelle am Fahrzeug angebracht werden, die den zu inspizierenden Bereich widerspiegelt. Befolgen Sie diese Hinweise zur Tag-Platzierung:

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Aluminiumoberflächen.
- Platzieren Sie Tags nicht in der Nähe von Objekten, die erhebliche elektrische Interferenzen erzeugen. Dies kann 2-Wege-Funkgeräte oder 7-Wege umfassen
- Anschlüsse an Anhängern.
- Sorgen Sie für ausreichend Freiraum um das Etikett herum, damit der Scanbereich des Inspektionsgeräts Kontakt herstellen kann.
- Tag sollte nicht auf gekrümmten Oberflächen platziert werden.
- Das Tag sollte nicht auf Bereichen mit Noppen, Hügeln oder Vertiefungen angebracht werden, wie z. B. Mittelkonsolen, Stereoanlagen, Getränkehälter usw.
- Das Etikett sollte nicht außerhalb der Sichtweite des Fahrers angebracht werden, z. B. unter der Stoßstange oder im Motorraum.

Tag Platzierung

So finden Sie heraus, in welcher Reihe die Tags platziert werden müssen.

1. Starten Sie eine Inspektion wie im Handbuch der CVI Mobile App beschrieben
2. Nach Eingabe aller Daten wird die Fahrzeugübersicht angezeigt
3. Installieren Sie die Tags anhand der Übersicht ☐ Nummern befinden sich auf der Rückseite jedes Tags
4. Beginnen Sie mit dem schwarzen „Asset-Tag“ und platzieren Sie es z. in der Nähe der Fahrertür
5. Fahren Sie dann mit der orangen Zonenkennung 01...10 fort
6. Achten Sie darauf, dass sich die Tags in der Nähe des Objekts befinden, das Sie untersuchen möchten